

MONTAGE OPLAADPUNTEN

De geleverde oplaadpunten zijn reeds gekoppeld geweest om te testen.

Laadpaal 1 is de Master, dit is de eerste in de serie. Op de Master paal kan eventueel ook de load balance meter worden aangesloten. Plaats de laadpalen op volgorde van de nummers 1, 2, 3, 4, enz.

Verbind de oplaadpunten met een afgeschermd twisted pair kabel. Klemmen 21, 22 en aarde moeten met elkaar worden verbonden, verwijder de afgeknipte bedrading welke is gebruikt om te testen.

Wanneer een load balance meter wordt toegepast, sluit deze aan op klem 19, 20 en aarde. Laadzuilen worden geleverd inclusief hydro korrels plaats deze onder in de zuil, vervang deze eens per jaar. Sluit de afvoer slang(en) aan op de doorvoer onder in de zuil, bevestig deze met bijgeleverde trekband.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van 2 voeding kabels, verwijder dan de doorverbind kam welke is gemonteerd onder op de automaten!

Na het inschakelen van de automaten en de stroomautomaat 5HS3 komen de oplaadpunten na enige tijd actief, de groene led's gaan branden. Standaard worden laadpassen meegeleverd, deze werken pas na registratie. Oplaadpunten en laadpassen kunnen worden geregistreerd via onderstaande link

<https://deurloo.evc-net.com/Register/Company>



Scan mij en ga direct naar de registratie pagina

Heeft u vragen neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Met vriendelijke groet,
DIClaadsystemen

