

Aansluit schema: DIC Laadzuilen voorzien van de gele Bender controllers.

Een Load balance meter aansluiten en een netwerk opzetten met meerdere DIC laadzuilen.

Een master laadzuil is voorzien van een GSM controller, leg naar deze laadzuil altijd twee netwerk kabels aan. Eén kabel kan worden toegepast voor het aansluiten van een load balance meter welke wordt afgemonteerd op klemmen 19 (bruin) 20 (wit) en aarde (zwart).

De tweede netwerk kabel kan worden toegepast voor het opzetten van een netwerk bestaande uit meerdere laadzuilen. Een netwerk zet je op met behulp van een netwerk switch.

Deze tweede netwerkkabel monteer je in de zuil af met een RJ 45 connector welke wordt meegeleverd. De andere zijde van de netwerkkabel monteer je ook af met een RJ 45 connector, deze wordt niet meegeleverd.

Een netwerk bestaat altijd uit één master met één of meerdere slave laadzuilen.

De Switch heeft geen internetverbinding nodig!

→ Test de netwerkkabel altijd eerst met een netwerkkabel tester voordat deze gekoppeld wordt.

Neem ter plekke telefonisch contact met ons op direct na installatie, wij controleren en configureren jouw installatie.

